















## MENÚS AJUSTABLES EN TEMPERATURA Y TIEMPO

MENÚS	RANGO DE TIEMPO	MODOS	TEMPERATURA Y TIEMPO POR DEFECTO	TEMPERATURA
 Freír/Confitar	AJUSTABLE	MENOS	90°-110° / 40min.	120 °C-130 °C
		NORMAL	120°-140° / 30min.	140 °C-150 °C
		MÁS	150°-170° / 50min.	160 °C-170 °C
 Horno	AJUSTABLE	MENOS	30° / 60 min.	30 °C
		NORMAL	150° / 20 min.	150 °C
		MÁS	160° / 30 min.	160 °C
 SlowCook	AJUSTABLE	MENOS	85° / 7h.	85 °C
		NORMAL	90° / 5h.	90 °C
		MÁS	95° / 3h.	95 °C
 Cake	AJUSTABLE	MENOS	120° / 70 min.	120 °C
		NORMAL	130° / 60 min.	130 °C
		MÁS	140° / 50 min.	140 °C
 Yogur	AJUSTABLE	MENOS	30° / 10h.	30 °C-34 °C
		NORMAL	40° / 8h.	40 °C-43 °C
		MÁS	71° / boil	71 °C-83 °C
		PRESIÓN AJUSTABLE	TEMPERATURA AJUSTABLE	TIEMPO / PRESIÓN POR DEFECTO
 A tu gusto	AJUSTABLE	ALTA - BAJA	30° A 170°	Alta / 10m.
				Alta / 30m.
				Alta / 50m.
<b>MENÚ AUTOMÁTICO</b>				
 Mantiene Calor	75 °C-80 °C			

## MENÚS AJUSTABLES EN PRESIÓN Y TIEMPO

FUNCIONES	MODOS	TIEMPO POR DEFECTO	NIVEL PRESIÓN POR DEFECTO	PRESIÓN Y TIEMPO
 Carne	MENOS	15 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	25 min.	ALTA	
	MÁS	40 min.	ALTA	
 Verdura	MENOS	3 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	5 min.	BAJA	
	MÁS	10 min.	BAJA	
 Pescado	MENOS	5 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	10 min.	BAJA	
	MÁS	15 min.	BAJA	
 Arroz	MENOS	6 min.	BAJA	AJUSTABLE
	NORMAL	7 min.	BAJA	
	MÁS	12 min.	BAJA	
 Pasta	MENOS	3 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	5 min.	BAJA	
	MÁS	8 min.	BAJA	
 Guisar/Estofar	MENOS	15 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	20 min.	ALTA	
	MÁS	30 min.	ALTA	
 Vapor	MENOS	5 min.	ALTA	AJUSTABLE
	NORMAL	10 min.	ALTA	
	MÁS	15 min.	BAJA	

TODOS LOS MENÚS VIENEN CON UN TIEMPO/TEMPERATURA/PRESIÓN POR DEFECTO, PUEDE MODIFICARLOS A SU GUSTO.

TODOS LOS MENÚS VIENEN CON UN TIEMPO/TEMPERATURA/PRESIÓN POR DEFECTO, PUEDE MODIFICARLOS A SU GUSTO.